純正ショック分解方法

この度は本製品をお買い上げ誠にありがとうございます

TNK-modify では皆様に旧車ライフを満喫していただくために常に研究を重ね日々努力いたしております

DIYライフを満喫していただくため、様々な研究に余念がありません。 作業時には十分にご注意いただき、プロに任せるようにしてください。



6 角のリングナットをパイプレンチなどを使用して緩めます。



リングナットを外すと、カー トリッジ式のショックアブ ソーバーが入っている場合 と、

ショックの交換歴が無い場合は写真のようになっています。

この場合、引っ張っても抜けてきません。

矢印のゴムの ○ リングを外 すとショックの中身がごっ そり抜けます。





O リングを先の細いもので 外します。



写真はオイルを抜いたあと の写真ですが、

抜くときにオイルがこぼれ て来ますのでウエスで吸わ せるなど慎重に行ってくだ さい。

